

Hinweis zur Programmierung der Rückwärtsfunktion:

Einige Kunden haben Schwierigkeiten beim Aktivieren des Rückwärtsgangs. Dies hat drei Ursachen. Zum einen ist leider die Funktion 1.) Auswahl des Motortyps in der Anleitung vertauscht, wodurch die Programmierung ohne Programmierer irreführend ist, zum anderen muss sichergestellt sein, dass der richtige Motortyp (ohne Sensor oder mit Sensor) eingestellt ist. Werkseitig ist ein Brushless Motor mit Sensor programmiert.

Folgende Einstellungen müssen vorgenommen werden, damit der Rückwärtsgang richtig funktioniert:

Funktion 3: Motortyp wählen:

- 1.) Motortyp wählen (Bürstenloser Motor ohne Sensor (1) / mit Sensor (2), Bürstenmotor (3))
- 7.) Startleistung auf sehr hoch (5) stellen
- 10.) Rückwärtsfunktion (2 oder 3) wählen

Wird ein Sensormotor sensorlos programmiert und betrieben, dann funktioniert die Rückwärtsfunktion nicht mit der Werkseinstellung, da die Werkseinstellung für Brushlessmotoren mit Sensor eingestellt ist.

Zubehör: Sensorkabel Best.-Nr. 97286.4